

# Lark 50.3

## Odblokowanie nawigacji Lark 50.3 do pulpitu Win CE:

1. Pobieramy pakiet odblokowujący:  
<http://www.techsat.jesto.pl/wsparcie/WindowsLark503.rar>
2. Po rozpakowaniu pobranego archiwum całą zawartość wgrywamy na kartę mSD.  
**Uwaga!! Nie zmieniamy nazwy katalogu „Windows”**
3. Wkładamy kartę z plikami do nawigacji i ją uruchamiamy
4. Po uruchomieniu nawigacji wybieramy zakładkę „Ustawienia” z głównego menu urządzenia
5. Odszukujemy pozycję „Wybierz nawigację” i zmieniamy ścieżkę dostępu\* na \SDMMC\Windows\WinStart.exe
6. Jeżeli chcemy aby pulpit Win CE startował przy uruchomieniu urządzenia należy zaznaczyć „Autostart nawig. po włącz.”

\* ścieżkę dostępu zmieniamy poprzez naciśnięcie szarej strzałki

## Przywrócenie standardowo uruchamianej mapy

1. Jeżeli została wybrana opcja uruchamiania pulpitu przy starcie nawigacji należy najpierw wyjąć kartę pamięci z urządzenia (skutkować to będzie tym, że nawigacja uruchomi się razem ze standardowym menu)
  2. Po uruchomieniu nawigacji wybieramy zakładkę „Ustawienia” z głównego menu urządzenia
  3. Odszukujemy pozycję „Wybierz nawigację” i zmieniamy ścieżkę dostępu\* na \NandFlash\LarkMap\LarkMap.exe
  4. Jeżeli chcemy aby standardowa mapa startowała przy uruchomieniu urządzenia należy zaznaczyć „Autostart nawig. po włącz.”
- Od tej chwili po naciśnięciu przycisku „Nawigacja” uruchomi nam się standardowa mapa Lark
  - **Poprzez zmianę ścieżki dostępu można uruchomić każdą inną mapę bez konieczności odblokowywania urządzenia do Win CE !!**