

Nawigacja GPS GOCLEVER ver 1.1

Instrukcja odblokowania nawigacji

1. Pobierz plik gpstest ze strony:
[Program do pobrania w sklepie Techsat24.pl w zakładce WSPARCIE TECHNICZNE](#)
2. Przenieś plik na kartę pamięci
3. Po zrestartowaniu nawigacja pracuje w trybie odblokowanym (dostęp do Windowsa CE)

Gdzie znaleźć programy i gry, które wgrywane są na kartę pamięci

Pakiet gier i programów do Goclevera znajduje się [w sklepie Techsat24.pl w zakładce WSPARCIE TECHNICZNE](#)

Instrukcja uruchomienia odtwarzacza MP3

1. [Program do MP3 znajduje się w sklepie Techsat24.pl w zakładce WSPARCIE TECHNICZNE](#)
2. Przenieś rozpakowany program na kartę pamięci (w przypadku, gdy nawigacja jest odblokowana uruchamiamy program z Windowsa z katalogu SDMMC. Jeżeli nawigacja nie jest odblokowana po skopiowaniu programu na kartę pamięci należy wcisnąć ikonkę „Nawigacja” w menu głównym urządzenia w celu uruchomienia odtwarzacza MP3)

Instrukcja uruchomienia alternatywnej mapy bez konieczności odblokowania

1. Przenieś mapę na kartę pamięci
2. Zamień nazwę głównego katalogu z mapą na „mobilenavigator”
3. Zamień nazwę pliku uruchamiającego mapę na „mobilenavigator.exe”

Instrukcja aktualizacji mapy

1. Link do pełnej instrukcji aktualizacji mapy znajduje się na stronie www.techsat24.pl w dolnej części strony w zakładce „Wsparcie”

Jak uruchomić fabryczną mapę Goclevera

1. Aby uruchomić fabryczną mapę Goclevera spod Windowsa CE należy odnaleźć katalog ResidentFlash a następnie MobileNavigator a w nim plik wykonywalny MobileNavigator.exe (jest to plik uruchamiający mapę)

Jak powrócić do oryginalnego manu Goclevera

Należy wyjąć kartę pamięci z urządzenia a następnie uruchomić nawigację

Wszystkie wymienione powyżej przykłady nie powodują utraty gwarancji

**Sklep internetowy
www.techsat24.pl**